

# Einbauanleitung Windabweiser MERCEDES G, alle Modelle

*Art.-Nr. 20/199 (vorne)*  
*Art.-Nr. 20/199X (hinten)*



- Fensterdichtungsgummi nicht komplett, sondern nur am Fensterrahmen entfernen
- Die 6 Schrauben des Fensterführungsrahmens entfernen
- Den Fensterführungsrahmen etwas zum Fahrzeuginnenraum ziehen und Windabweiser zwischen Tür und Fensterführungsrahmen setzen
- Fensterführungsrahmen wieder einsetzen und mit den vorhandenen Schrauben festschrauben. Evtl. müssen die Schraubenlöcher nachgebohrt werden
- Fensterdichtungsgummi wieder einsetzen